Favor de leer Manual del Usuario en su totalidad antes de encender su equipo
Características Eléctricas Nominales de Consumo : 4 a 8 ohm

C

FV-50L PEDAL de VOLUMEN

Manual del Usuario

Gracias por haber adquirido el FV-50L PEDAL de Volumen de BOSS . Para aprovechar al máximo sus prestaciones, antes de utilizarlo, lea detenidamente el Manual del Usuario.

CARACTERÍSTICAS

El FV-50L de BOSS es un pedal de volumen en estereo ligero y compacto de baja impedancia de entrada y, por lo tanto, puede ser utilizado con una unidad de baja impedancia como, por ejemplo, un piano o una unidad de efectos. La funci6n Volumen Mínimo permite ajustar el volumen mínimo al nivel deseado y, de esta manera, ajustar libremente el efecto mínimo del pedal para que coincida con el tipo de interpretaci6n deseado. Además, proporciona el Jack Tuner Out que permite afinar fácil y rápidamente durante las actuaciones en directo.

NOTAS IMPORTANTES

- No exponga la unidad a temperaturas extremas (P. ej. a la luz directa del sol dentro de un vehiculo cerrado). Evite utilizar o guardar la unidad en lugares polvorientos, humedos o sujetos a altos niveles de vibraciones.
- Para el mantenimiento diario, limpie la unidad con un trapo seco y suave o uno que haya sido humedecido con agua. Para quitar una suciedad mayor, utilice un detergente neutro y suave. Despúes, pase un trapo seco por toda la unidad.
- Nunca utilice bencina, alcohol o disolventes de ningun tipo a fin de evitar la deformaci6n y/o el descolorimiento de la unidad.
- Proteja la unidad de impactos fuertes.
- No debe dejar que ningun tipo de objeto ni material (p. ej. material inflamable, monedas o alfileres) ni tampoco ningun tipo de liquido (agua, refrescos, etc.) penetre en la unidad. Si esto ocurre, contacte cuanto antes con el personal de servicio cualificado.
- Si la unidad no funciona correctamente (o si Ud. sospecha que existe un problema), apaguela inmediatamente y, a continuaci6n, contacte cuanto antes con el servicio técnico de Roland.

REALIZAR LAS CONEXIONES

No debe conectar la guitarra directamente al FV-50L. Coloque una unidad de efectos entre la guitarra y el FV-50L. Si desea conectar la guitarra directamente a un pedal de volumen, debe utilizar el FV-50H (pedal de volumen para impedancia alta).

FIGURA

Amplificador Amplificador Afinador Potenci6metro MINIMUM VOLUME Teclado Unidad de Efectos Guitarra Electrica Bajo Electrico

HACER FUNCIONAR LA UNIDAD

1) Configure el FV-50L con el teclado o guitarra y el amplificador tal como se muestra en "Realizar las Conexiones".

2) Pise el Interruptor de Pedal hasta el fundo para activar el efecto y ajuste el volumen maximo utilizando los controles de la guitarra y el amplificador.

3) Deje de pisar el pedal y ajuste el volumen minimo utilizando el Potenci6metro Minimum Volume del FV-50L. (El Potenci6metro Minimum Volume no afecta al volumen maximo)..

4) Ahora, puede controlar el volumen utilizando el pedal con los limites del volumen minimo y maximo ajustados anteriormente.

C6mo Utilizar el Jack Tuner Out

Conecte la salida de la guitarra al Jack Input 1 del FV-50L y conecte el Tuner Out al jack de entrada del afinador. (La senal del Input 2 no se envia del Tuner Out). Ahora, deje de pisar el pedal y afine los instrumentos. De esta manera, el amplificador no produce ningun sonido. (Asegurese de ajustar el Volumen Minimo a cero).

ESPECIFICACIONES

FV-50L: Pedal de Volumen

Pedal de Volumen Principal
Potenci6metro MINIMUM VOLUME
Jack Input (1, 2)
Jack Output (1, 2)
Jack Tuner Out
Dimensiones: 86 (ancho) mm x 200 (profundo)mm x 54 (alto) mm
Peso: 400 g

Debido al interes en el desarrollo de los productos, las especificaciones y / o la apariencia de esta unidad estan sujetas a cambios sin notificaci6n previa.

Copyright © 1995 BOSS CORPORATION
Todo los derechos reservados. No puede reproducir ninguna parte de esta publicaci6n de ninguna forma sin el permiso por escrito de BOSS CORPORATION